



Minimálne raz za týždeň odporúčame vykonať tieto kroky

Dátum kontroly	OK?
Gripy (úchopy) riadenia	Držia pevne, nepretáčajú sa na riadidlách?
Pevnosť riadenia	Nemá neobvyklú vôľu?
Displej	Dobre dosiahnem na jeho ovládanie? Funguje podsvietenie? Nepíše nejakú chybovú hlášku? Ukazuje správnu rýchlosť? Nie je vypálený niektorý segment? Nie je prasknutý, alebo inak poškodený? Nie je zahmlený, alebo zatečený?
Zvonček	Je dobre nastavený? Dobre na neho dosiahnem? Ak je elektrický, má stále dostatočnú hlasitosť?
Osvetlenie	Svietia všetky svetlá? Ak máte brzdové svetlo, skontrolujte či skutočne svieti pri stlačení brzdu. Ak máte smerovky, skontrolujte, či fungujú. Ak máte svetelný senzor, na chvíľu ho zakryte rukou a skúste, či sa svetlá samé rozsvietia ako majú.
Brzdy	Brzdia dostatočne všetky brzdy, ktorými kolobežka disponuje? Nemá ľavá brzda výrazne iný chod brzdovej páčky ako pravá? Nevydávajú pri brzdení neobvyklé zvuky? Je brzdený účinok plynulý a zodpovedá polohe brzdovej páčky? Majú kotúče, bubny, brzdové doštičky ešte dost materiálu? Nie je vizuálne vidieť poškodenie ktorejkoľvek časti brzdového systému? Ak má kolobežka brzdové lanká - nie je vidno hrdzu, poškodenie alebo nemajú prílišnú elasticitu? Sú vhodne nastavené a zaberajú hneď pri stlačení brzdovej páčky? Nie je lanko uvoľnené? Ak je systém hydraulický, nie je vidieť únik kvapaliny (slzenie)? Často sa prejaví nalepením prachu v okolí úniku. Je dostatok brzdovej kvapaliny? Nie je v systéme vzduch (mäkký chod brzdovej páčky aj po kontakte doštičiek s kotúčom). Nehádza kolobežka pri brzdení? Pri elektromagnetickej brzde - je vylúčené poškodenie elektroniky vlhkosťou? Nie je vidieť poškodenie motora, alebo známky vlhkosti v elektronike? Nie je poškodená kabeláž, ktorá vedie z motora? Nie sú v brzdách nečistoty, prípadne cudzie predmety ako kamienky?
Sklápací mechanizmus	Nemá prílišnú vôľu? Funguje korektné zaistovacie mechanizmus? Ak má mechanizmus poistku, je funkčná? Nie sú v mechanizme nečistoty, alebo cudzie predmety, ako kamienky a podobne? Obsahuje pohyblivé časti, ktoré je potrebné premazať vhodným lubrikantom?
Viditeľná kabeláž a bovdeny	Sú všetky viditeľné káble a bovdeny bez poškodenia a nečistôt? Nie sú niekde známky predierania vonkajšej ochrany kabeláže? Sú všetky prechodky správne utesnené a tesnenie netrčí von, alebo dovnútra tela?

Podvozok	<p>Sú kolesá pevne uchytené? Po silnom zatrasení kolesa nemá toto prílišnú vôľu v jeho úchyte, alebo úchyte ramena?</p> <p>Ak poskočíte na kolobežke, nevydáva nejaká jej časť neobvyklé zvuky, najmä praskanie?</p> <p>Po podskočení na kolobežke cítite štandardné prepruženie? Nepruží viac, alebo menej ako obvykle? Nenarazíte na nečakaný odpor (doraz)?</p> <p>Sú ložiská / osky v dobrom stave a čisté, nepotrebujú namazať? Pozrite sa aj pod prachovky a skontrolujte, či nevidno hrdzu na kovových častiach.</p>
Kolesá	<p>Sú pneumatiky bez viditeľného poškodenia?</p> <p>Sú súmerne zjazdené, bez výdutí?</p> <p>Majú správny tlak, ak ide o vzduchom plnené pneumatiky?</p> <p>Majú ešte dostatočný dezén? Nie je čas na výmenu?</p> <p>Otáčajú sa voľne, bez podozrivých zvukov?</p> <p>Sú osky čisté, dobre premazané a bez hrdze a nečistôt?</p> <p>Nie sú vyosené, nerobia tzv. osmičku?</p> <p>Ak je v kolese motor, nie je vidno žiadne poškodenie na jeho kryte? Kryt dobre dolieha? Nevydáva zvláštne zvuky pri zatrasení?</p>
Riadenie	<p>Nemá riadenie prílišnú vôľu?</p> <p>Nemá riadenie prílišný odpor?</p> <p>Otáča sa koleso zároveň s riadením od jednej krajnej polohy po druhú a nazad, bez toho aby niekedy na chvíľu zastalo?</p> <p>Nie je počuť pri otáčaní riadením zvláštne zvuky, najmä praskanie?</p> <p>Sú časti riadenia čisté, namazané a nevidno na nich hrdzu?</p>
Platforma kolobežky	<p>Je plocha na státie čistá, nie je niekde preliačená a má dostatočnú priľnavosť k topánke? Nie je na nej olej, nešmýka sa?</p> <p>Nie je vidno žiadne poškodenie, preliačenia z boku?</p> <p>Otočte kolobežku a skontrolujte ju aj zospodu. Nie je vidieť poškodenie od obrubníku? Ak áno, nedošlo k preliačeniu, ktoré by mohlo tlačiť na batériu? Nie je niekde prieraz materiálu?</p>
Blatníky	<p>Nie sú poškodené, prasknuté?</p> <p>Nemajú prílišnú vôľu?</p> <p>Nie je niečo zachytené medzi blatníkom a kolesom?</p> <p>Nešúcha blatník o koleso?</p>
Skrutky	<p>Skontrolujte všetky skrutky a dotiahnite ich. Niektoré môžu byť schované pod krytkami, alebo prachovkami. Skontrolujte aj tie veľké, napríklad na ramenách nápravy a podobne. Elektrické kolobežky trpia extrémnymi vibráciami a tie často povoľujú niektoré skrutky. Časom prídete na to, ktoré sa najčastejšie uvoľňujú a ich kontrola zaberie iba niekoľko sekúnd. Minimálne raz za mesiac však skontrolujte úplne všetky.</p> <p>Nemajú niektoré skrutky na sebe, alebo okolo seba hrdzu?</p> <p>Nie je niekde strhnutý závit a skrutka sa ia voľne pretáča?</p>
Mazanie	<p>Sú všetky časti vyžadujúce mazanie správne namazané?</p> <p>Nevfzgajú?</p> <p>Nemajú na sebe hrdzu?</p>
Konektory	<p>Sú všetky elektrické konektory čisté?</p> <p>Sú ich krytky správne uzatvorené a nie sú poškodené?</p> <p>Nie je niektorý konektor "zadymený", hrdzavý, alebo inak poškodený?</p> <p>Nie je vidieť po otvorení krytky vodu?</p>
Po testovacej jazde	<p>Nie je batéria (platforma) príliš teplá, viac ako zvyčajne?</p> <p>Nie je motor, alebo motory príliš horúci, viac ako zvyčajne?</p> <p>Nie je počuť po zapojení nabíjačky neobvyklý zvuk, napríklad bzučanie?</p> <p>Nie je nabíjačka pri nabíjaní horúcejšia ako zvyčajne?</p> <p>Nie je batéria (platforma) počas nabíjania teplejšia než zvyčajne?</p> <p>Netrvá nabíjanie výrazne dlhšie, alebo kratšie ako zvyčajne?</p>